

— はじめにお読みください —


セ ッ ト ア ッ プ ガ イ ド

このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
ご利用になる前に、記載内容をひとつお確かめください。

Step 1


パソコンが届いたら開けてみよう

開梱の際は、安定した広めの場所に取り出しましょう。
下図を参考に、注意しながら作業をはじめましょう。
※梱包材の形状は図と異なる場合があります。



注 意

保護袋に入っていますので運ぶ際には、中の本体までしっかりと両手でつかんでください。



Step 2



付属品の確認をおこないましょう

梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょう。万一、付属品の不足や不良がありましたら、オンキヨー/ノーテックカスタマセンタまでご連絡ください。
※付属の「サポートガイド」または「ケアシート」をご覧ください。


アクセサリボックス

☐ ACアダプタ

☐ 電源ケーブル



☐ バッテリーパック



アクセサリパック

マニュアル冊子等

- ☐ セットアップガイド (本書)
- ☐ ユーザーズガイド
- ☐ 製品仕様書
- ☐ カスタマー登録ガイド
- ☐ ケアシート
- ☐ サポートガイド
- ☐ Windows Vistaクイックスタートガイド (マイクロソフト製)

※その他、お知らせが付属する場合があります。

CD-ROM

☐ Windows Vista修復CD

Microsoft® Office付属モデルまたはB.T.O.で選択されたお客様

☐ Officeパック
(取扱説明書およびCD-ROM)

アプリケーションCD-ROMをB.T.O.で選択されたお客様

☐ アプリケーションCD-ROM

※お客様が選択されたB.T.O.構成により付属品が変わることがございます。
ご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

Step
3


パソコンを使える状態にしましょう

バッテリーパックを取り付け、ACアダプタと電源ケーブルを接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、Windows Vistaのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

バッテリーパックの取り付け


1 ディスプレイカバーは閉じたまま、本体を裏返して静かに置きます。

2 バッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。




バッテリー取り外し用ラッチがロックされるまで、確実にはめ込んでください。

3 バッテリーロック用ラッチを矢印の方向にスライドして、ロックします。




ACアダプタ・電源ケーブルの取り付け

1 ACアダプタのプラグを、本体のDC入力端子にさし込みます。



2 電源ケーブルをACアダプタと電源コンセントに接続します。



Windowsをセットアップしましょう

必要な機器の接続が終わったら、Windows Vistaのセットアップをおこないましょう。

※詳細なセットアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。

セットアップ方法

- 1 本機の電源を入れます。
- 2 しばらくすると「Windowsのセットアップ」が起動します。
「国または地域」は「日本」、「時刻と通貨の形式」は「日本語(日本)」、「キーボードレイアウト」は「Microsoft IME」になっていることを確認して、**【次へ】**ボタンをクリックします。
- 3 「ライセンス条項をお読みになってください」の画面が表示されます。
Windowsおよび本製品のライセンス条項をお読みの上、「ライセンス条項に同意します」をクリックしてチェックを入れ、**【次へ】**ボタンをクリックします。
※ライセンス条項に同意しなければ、Windowsのセットアップを続けることはできません。
- 4 「ユーザー名と画像の選択」の画面が表示されます。
「ユーザー名を入力してください」にユーザー名を入力します。
必要に応じて「パスワードを入力してください」および「パスワードをもう一度入力してください」にパスワードを入力します。
パスワードを入力した場合、万が一パスワードを忘れたときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力します。
次に、「このユーザーアカウントで使用する画像を選択してください」の一覧から画像を選択し、**【次へ】**ボタンをクリックします。
- 5 「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください。」の画面が表示されます。
コンピュータ名を入力し、「デスクトップの背景を選択してください」の一覧から画像を選択し、**【次へ】**ボタンをクリックします。
- 6 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」の画面が表示されます。
【推奨設定を使用します】をクリックします。
- 7 「時刻と日付の設定の確認」の画面が表示されます。
時刻および日付を正しく設定して、**【次へ】**ボタンをクリックします。
- 8 「お使いのコンピュータの現在の場所を選択してください」の画面が表示されます。
本機がネットワークに接続されている場合、接続環境にあわせて接続場所を選択します。
- 9 「ありがとうございます」の画面が表示されます。
「SOTECからの特典」欄でインターネットへの接続方法が設定できますが、ここでは画面をスクロールさせ**【いいえ、後で設定します】**を選択し、**【開始】**ボタンをクリックします。
※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをおすすめします。

これで、Windowsのセットアップは完了です。しばらくすると、Windowsへのログオン画面が表示されます。

Windowsのセットアップが完了するとご使用になれます。



リカバリ(復旧)をおこなうには…

本機のリカバリは次の方法があります。

※リカバリの方法は、付属ユーザーズガイドの「リカバリ」の章をお読みください。



ソフトウェアのセットアップについて

本機に付属しているソフトウェアは、あらかじめセットアップされていますが、リカバリ実行後には再セットアップが必要になります。

※Microsoft Office付属モデルまたはB.T.O.で選択された場合、Microsoft OfficeはOfficeパックのメディア(例えばCD-ROM)を使用し、インストールをおこなってください。

ハードディスクを使った復旧

ハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。比較的短時間でリカバリが可能です。

セットアップ方法

- 1 デスクトップにある「SOTECセットアップランチャ」アイコンをダブルクリックします。
- 2 セットアップしたいソフトウェアをクリックして、実行ボタンをクリックすると、ソフトウェアのセットアップが始まります。一度でもセットアップを実行すると(セットアップを途中で中断した場合でも)、そのソフトウェアの状態の欄に「実行済み」と表示されます。
- 3 以降は、画面に表示される指示にしたがってセットアップをおこないます。



わからないことがあった時の解決方法

パソコンの使い方が知りたい

付属「ユーザーズガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

インターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

Windows Vistaについて知りたい

付属「Windows Vistaクイックスタートガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

付属のソフトウェアについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC問合せ窓口一覧」を参照してください。「SOTEC問合せ窓口一覧」は、デスクトップ上のアイコンから起動します。

製品のサポートについて知りたい

付属「サポート・ガイド」または「ケア・シート」を参照してください。製品の保証については、「保証書」を参照してください。